

CONSEJOS TÉCNICOS

Llamada de Servicio

Verifique las RPM del motor en las tijeras RT Gen 1, Gen 2 en el control tierra

Herramientas Necesarias:

Ninguno requerido

Modelos:

Todos los modelos de tijera RT (controles Gen 1 o Gen 2)

Reglas de seguridad de consejos técnicos



Peligro

El incumplimiento de las instrucciones y de las reglas de seguridad en el Manual del Operador y en el Manual de servicio correspondiente a su máquina resultará en la muerte o lesiones graves. Muchos de los riesgos identificados en el manual del operador son también riesgos de seguridad cuando se ejecutan los procedimientos de mantenimiento y reparación.

No realizar el mantenimiento a menos que:

- Usted está entrenado y calificado para realizar el mantenimiento en esta máquina.
- Usted lee, entienda y obedezca:
 - Las instrucciones del fabricante y las normas de seguridad
 - Las normas de seguridad del empleador y las regulaciones del lugar de trabajo
 - Las regulaciones gubernamentales aplicables
- Usted tiene las herramientas apropiadas, el equipo de elevación y un lugar adecuado.

La información contenida en esta sugerencia técnica es un complemento del manual de servicio. Consulte el manual de servicio apropiado de su máquina para obtener las normas de seguridad y los riesgos.

Sistema de control de generación 1:

Etapa 1

Tire de los dos botones de parada de emergencia hasta el "encendido" posición, (Tierra y plataforma).

Etapa 2

Gire el interruptor de llave a la posición de los controles de tierra.

Etapa 3

Arranca el motor.

Etapa 4

Con el motor en marcha, active y mantenga el interruptor de arranque de motor , observe la pantalla.

La pantalla del sistema de control mostrará las RPM de Motor .

Si se requiere un ajuste de RPM, consulte la manual de servicio apropiado.



Sistema de control de generación 2:

Etapa 1

Tire de los dos botones de parada de emergencia hasta el "encendido" posición, (Tierra y plataforma).

Etapa 2

Gire el interruptor de llave a la posición de los controles de tierra.

Etapa 3

Arranca el motor.

Etapa 4

Con el motor en marcha, mantenga pulsado el botón de arranque y observe la pantalla



Generation 2 controls

La pantalla del sistema de control mostrará las RPM de Motor .

Si se requiere un ajuste de RPM, consulte la manual de servicio apropiado.